

GAMA		NORMA	
AANTIROB1	GAMA ANYAL ANTIROBATORI	63 103 105 106 107 115 119	Neteja equip a fons i repas de pintura Revisar alarmes acústiques. Revisar detectors de presència. Revisar detectors magnètics i bombins Comprovar marcadors telefònics Comprovar correcte estat / funcionament Anotar estat de les bateries (V/A).
AB	Anual bomba	63 151 162	Neteja equip a fons i repas de pintura Aïllament elèctric / recollir cargols Netejar,repintar,substituir calorifugat
ABATCON1	GAMA ANYAL BATERIA DE CONDENSADORS	63 68 91 175	Neteja equip a fons i repas de pintura Reapretat de contactes. Verificar posta a terra (ohms) Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ABIES1	GAMA ANYAL BIES	26 27 63 148 187	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic Comprovar claus de pas. Neteja equip a fons i repas de pintura Contrastar i ajustar manòmetres. Assaig hidràulic de la mànega.
ABOCAL1	GAMA ANYAL BOMBA DE CALOR	46 63 91 140 142 146	Neteja i Desinfecció bateries Neteja equip a fons i repas de pintura Verificar posta a terra (ohms) Analitzar l'oli. Anotar aïllament del compresor (ohms). Anotar aïllament del ventilador (ohms).
ABOMSUM1	GAMA ANYAL ELECTROBOMBA SUMERGIDA	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
AC	Anual clima	16 35 46 52 56 63 146	Anotar consum elèctric al 100% (A). Anotar nivell sonor (dB) Neteja i Desinfecció bateries Neteja de l'equip. Anotar consum grup de resistències (A) Neteja equip a fons i repas de pintura Anotar aïllament del ventilador (ohms).
ACALD1	GAMA ANYAL CALDERES	30 37 54 63 82 91 120 126 127 162	Comprovar estanqueïtat circuit de gas Contrastar/ajustar termostat de segureta Comprovació/neteja feixos tubulars Neteja equip a fons i repas de pintura Contrastar i ajustar programació. Verificar posta a terra (ohms) Comprovar vàlvules seguretat. Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic El.laboració informe certificat revisió Netejar,repintar,substituir calorifugat
ACCTV1	GAMA ANYAL CCTV	63 109 110 111 112 113 114 115	Neteja equip a fons i repas de pintura Comprovar funcionament monitors CCTV Comprovar càmeres del CCTV. Comprovar video-sensors del CCTV. Comprovar funcionament multiplexor CCTV Comprovar funcionament seqüenciador CCTV Comprovar funcionament magnetoscopi Comprovar correcte estat / funcionament
ACENREG1	GAMA ANYAL CENTRAL REGULACIO	52 175	Neteja de l'equip. Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ACLIMAT1	GAMA ANYAL CLIMATITZADORS	16	Anotar consum elèctric al 100% (A).

GAMA		NORMA	
		35	Anotar nivell sonor (dB)
		46	Neteja i Desinfecció bateries
		52	Neteja de l'equip.
		56	Anotar consum grup de resistències (A)
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
ACOND1	GAMA ANYAL CONDENSADORA	46	Neteja i Desinfecció bateries
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		142	Anotar aïllament del compresor (ohms).
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ACVOLVAR1	GAMA ANYAL CAIXES VOLUM VARIABLE	46	Neteja i Desinfecció bateries
		52	Neteja de l'equip.
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ADESCAL1	GAMA ANYAL DESCALCIFICADOR	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
ADIPH2O1	GAMA ANYAL DIPOSIT AIGUA	52	Neteja de l'equip.
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
ADIPIN1	GAMA ANYAL DIPOSIT INERCIA	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		120	Comprovar vàlvules seguretat.
		126	Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
AELBOM1	GAMA ANYAL ELECTROBOMBES	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
AEPREF1	GAMA ANYAL PLANTA REFREDADORA COND. A.	46	Neteja i Desinfecció bateries
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		140	Analitzar l'oli.
		142	Anotar aïllament del compresor (ohms).
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
		147	Contrastar i ajustar termòmetres.
		148	Contrastar i ajustar manòmetres.
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
AESCEL1	GAMA ANYAL ESCALFADOR ELECTRIC	53	Substitució anode de magnesi
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
AEXTINT1	GAMA ANYAL EXTINTORS	59	Anotar pressió d'impulsió (kgr.).
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		148	Contrastar i ajustar manòmetres.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
AFANCOIL1	GAMA ANYAL FAN-COIL	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
		155	Anotar aïllament grup de resistències
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
		199	Pentinat Bateries
AFONTCAN1	GAMA ANYAL FONT DE CANALETES	4	Canviar filtre de carbó actiu
		27	Comprovar claus de pas.
		46	Neteja i Desinfecció bateries
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		91	Verificar posta a terra (ohms)

GAMA		NORMA	
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
AGRUELE1	GAMA ANYAL GRUP ELECTROGEN	45	Neteja o substitució de filtres si cal
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		139	Anotar aïllament resistència del càrter
		141	Substitució de l'oli.
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		166	Comprovar Hz, V, equilibrat fases
		173	Verificar manguitos i corretges.
AHUMID1	GAMA ANYAL HUMIDIFICADOR	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
APREFREC1	GAMA ANYAL REFREDADORA RECUP. DE CALOR	44	Verificar vibracions i sorolls.
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		68	Reapretat de contactes.
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		139	Anotar aïllament resistència del càrter
		162	Netejar, repintar, substituir calorífugat
		165	Comprovar polsador de paro d'emergència
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
AQUADRE1	GAMA ANYAL QUADRES ELECTRICS	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		83	Verificar interruptor magnetotèrmic
		84	Verificar interruptor diferencial
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ARUIXAD1	GAMA ANYAL RUIXADORS AIGUA	19	Contrastar /ajustar interruptor de flux
		20	Contrastar/ajustar presostat comandament
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		57	Greixatge de rodaments / engranatges.
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		72	Anotar pressió de fluid (kgr.).
		75	Contrastar i ajustar vàlvula motoritzada
		80	Verificar aliniació motor-bomba
		81	Comprovar vàlvula antiretorn.
		83	Verificar interruptor magnetotèrmic
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		97	Comprovar ruixadors o sprinklers.
		101	Comprovar senyalització dispar extinció
		103	Revisar alarmes acústiques.
		115	Comprovar correcte estat / funcionament
		148	Contrastar i ajustar manòmetres.
		150	Comprovar funcionament automàtic.
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		167	Comprovar claus de buïdatge.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
		182	Comprovar diferents fonts de subministre
ASFIXEXT1	GAMA ANYAL SISTEMES FIXOS EXTINCIO	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		72	Anotar pressió de fluid (kgr.).
		103	Revisar alarmes acústiques.
		148	Contrastar i ajustar manòmetres.
		149	Contrastar/ajustar vàlvules automàtiques
		154	Revisar / endreçar cablatge.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
ASISDET1	GAMA ANYAL DETEC. I ALARMA INCENDIS	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		103	Revisar alarmes acústiques.
		124	Neteja i reglatge de relés.

GAMA		NORMA	
		125	Regulació de tensions.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
		185	Comprovar la senyalització d'emergència.
		188	Comprovar electroimans portes tallafocs.
AVARFRE1	GAMA ANYAL VARIADOR DE FREQUENCIA	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		91	Verificar posta a terre (ohms)
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
AVASEXP1	GAMA ANYAL VAS EXPANSIO	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		120	Comprovar vàlvules seguretat.
		148	Contrastar i ajustar manòmetres.
AVEN/EXT1	GAMA ANYAL VENTILADORS/EXTRACTORS	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
		164	Verificar actuació clixón.
AXARELE1	GAMA ANYAL XARXA ELECTRICA	63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		116	Analitzar armònics i paràsits.
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
		202	Comprovar que caixes empalm tingui tapa
		203	Verificar connexió terre mases en genera
AXARHID1	GAMA ANYAL XARXA HIDRAULICA	28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		91	Verificar posta a terre (ohms)
		162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
		163	Verificació termostat / vàlvula
AXARH2O1	GAMA ANYAL XARXA AIGUA POTABLE	162	Netejar,repintar,substituir calorifugat
BAEPREF1	GAMA BIANYAL PLANTA REFREDADORA COND. A.	141	Substitució de l'oli.
		152	Neteja de evaporadors
BAPREFREC1	GAMA BIANYAL REFREDADORA RECUP. DE CALOR	141	Substitució de l'oli.
BASISDET1	GAMA BIANYAL DETEC. I ALARMA INCENDIS	133	Neteja per ultrasons de detectors iònics
BMCLIMAT1	GAMA BIMESTRAL CLIMATITZADORS	50	Verificar estat corretges/politges/eixos
BMELBOM1	GAMA BIMESTRAL ELECTROBOMBES	16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		58	Anotar revolucions per minut (rpm).
BMFANCOIL1	GAMA BIMESTRAL FAN-COIL	36	Neteja bateries amb aigua
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
BMHUMID1	GAMA BIMESTRAL HUMIDIFICADOR	27	Comprovar claus de pas.
		31	Control retorn condensats
		38	Control rampa d'injecció
		40	Control cicle automàtic desincrustació
		52	Neteja de l'equip.
		77	Control sistema d'escalfament
		151	Aïllament elèctric / recollir cargols
		167	Comprovar claus de buïdatge.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
LEGPROT01	PROTOCOL 1 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR01	Omplir el registre R-01
LEGPROT02	PROTOCOL 2 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -TRIM-	LEGNOR02	Omplir el registre R-02
LEGPROT03	PROTOCOL 3 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR03	Omplir el registre R-03

GAMA		NORMA	
LEGPROT04	PROTOCOL 4 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR04	Omplir el registre R-03
LEGPROT05	PROTOCOL 5 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR05	Omplir el registre R-03
LEGPROT06	PROTOCOL 6 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -MENS-	LEGNOR06	Omplir el registre R-06
LEGPROT07	PROTOCOL 7 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -D/SETM-	LEGNOR07	Omplir el registre R-07
LEGPROT08	PROTOCOL 8 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -SETM-	LEGNOR08	Omplir el registre R-04
LEGPROT09	PROTOCOL 9 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR09	Omplir el registre R-09
LEGPROT10	PROTOCOL 10 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR10	Omplir el registre R-10
LEGPROT11	PROTOCOL 11 (PREV.LEGIONEL·LOSI) -ANUAL-	LEGNOR11	Omplir els registres R-09 i R-03
LEGPROT12	PROTOCOL 12(PREV.LEGIONEL·LOSI)	LEGPROT12	PROTOCOL 12(PREV.LEGIONEL·LOSI)
MASC1	GAMA MENSUAL ASCENSORS	219	Seguiment de manteniment per tercers
MBATCON1	GAMA MENSUAL BATERIA DE CONDENSADORS	52	Neteja de l'equip.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
		217	ANOTAR LECTURA COS FI
MBOCAL1	GAMA MENSUAL BOMBA DE CALOR	1	Anotar temp aigua entrada evaporador °C
		2	Anotar temp aigua sortida evaporador °C
		5	Anotar pèrdua de càrrega evaporador kgr
		8	Anotar pressió d'evaporació (BAR....)
		10	Anotar pressió de condensació (BAR,....)
MBOMSUM1	GAMA MENSUAL ELECTROBOMBA SUMERGIDA	115	Comprovar correcte estat / funcionament
MC	Mensual Clima	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		51	Comprovar estanqueïtat del circuit aire
		122	Comprovar absència de vibracions
		126	Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic
		168	Verificar escalfament rodaments/engranat
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
MCALD1	GAMA MENSUAL CALDERES	28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		32	Comprovar circuit evacuació de gasos
		33	Anotar temperatura dels fums (°C).
		34	Anotar contingut de CO2 gasos %
		39	Anotar temperatura a la sala (°C).
		41	Anotar rendiment (%).
		43	Contrastar/ajustar electrovàlvula de gas
		61	Anotar temperatura d'impulsió (°C).
		62	Anotar temperatura de retorn (°C).
		89	Comprovar reles i comandaments.
		132	Anotar contingut de CO en els fums (%).
		137	Anotar nivell de O2.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MCLIMAT1	GAMA MENSUAL CLIMATITZADORS	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		51	Comprovar estanqueïtat del circuit aire
		122	Comprovar absència de vibracions
		126	Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic

GAMA		NORMA	
		168	Verificar escalfament rodaments/engranat
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		45	Neteja o substitucio de filtres si cal
MCOMP1	GAMA MENSUAL COMPTADOR GAS	44	Verificar vibracions i sorolls.
		52	Neteja de l'equip.
		69	Verificar estat subjecció.
		94	Verificar estat precintes.
		216	VERIFICAR AUSENCIA FUITES(AIGUA I SABO)
MCOMPT	GAMA MENSUAL COMPTADORS	COMPTFRE1	ANOTAR COMPTADOR POU 1 RL
		COMPTFRE11	ANOTAR COMPTADOR POU 1 JI
		COMPTFRE12	ANOTAR COMPTADOR POU 2 JI
		COMPTFRE13	ANOTAR COMPTADOR POU 3 JI
		COMPTFRE14	ANOTAR COMPTADOR POU 4 JI
		COMPTFRE15	ANOTAR COMPTADOR POU 5 JI
		COMPTFRE2	ANOTAR COMPTADOR POU 2 RL
		COMPTFRE3	ANOTAR COMPTADOR POU 3 RL
		COMPTFRE4	ANOTAR COMPTADOR POU 4 RL
		COMPTFRE5	ANOTAR COMPTADOR POU 5 RL
		COMPTFRE6	ANOTAR COMPTADOR POU 6 RL
MCOND1	GAMA MENSUAL CONDENSADORA	18	Estat càrrega refrigerant.
		52	Neteja de l'equip.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MDESCAL1	GAMA MENSUAL DESCALCIFICADOR	11	Recarregar sal si cal
		52	Neteja de l'equip.
MDIPH201	GAMA MENSUAL DIPOSIT AIGUA	27	Comprovar claus de pas.
		45	Neteja o substitucio de filtres si cal
		167	Comprovar claus de buïdatge.
MDIPIN1	GAMA MENSUAL DIPOSIT INERCIA	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		29	Anotar temperatura interior (°C).
		52	Neteja de l'equip.
		72	Anotar pressió de fluid (kgr.).
		115	Comprovar correcte estat / funcionament
		167	Comprovar claus de buïdatge.
		193	Anotar nivell de l'aigua.
MDUCHLAVAO	GAMA MENSUAL DE DUCHAS Y LAVAOJOS	PURGAR	Purgar final del ramal
		REV.GENER	Revisió general de la instal.lació
		REV.SENYAL	Revisió senyalització
		VER.PRESIÓ	Verificar pressió de la instal.lació
MELBOM1	GAMA MENSUAL ELECTROBOMBES	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		45	Neteja o substitucio de filtres si cal
		52	Neteja de l'equip.
		59	Anotar pressió d'impulsió (kgr.).
		60	Anotar pressió de retorn (kgr.).
		89	Comprovar reles i comandaments.
		168	Verificar escalfament rodaments/engranat
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MEMERG1	GAMA MENSUAL ENLLUMENAT EMERGENCIA	95	Comprovar func. equips llum d'emergència
MENLL1	GAMA MENSUAL ENLLUMENAT	117	Revisar estat de les lluminaries.

GAMA		NORMA	
MESCEL1	GAMA MENSUAL ESCALFADOR ELECTRIC	26 27 52 89	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic Comprovar claus de pas. Neteja de l'equip. Comprovar reles i comandaments.
MEVAP1	GAMA MENSUAL EVAPORADORA	16 45 49 52 61 62 69 99 122 162 200 201 206	Anotar consum elèctric al 100% (A). Neteja o substitució de filtres si cal Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua Neteja de l'equip. Anotar temperatura d'impulsió (°C). Anotar temperatura de retorn (°C). Verificar estat subjecció. Comprovar estat de la càrrega. Comprovar absència de vibracions Netejar, repintar, substituir calorifugat Comprovar inexistència de re-escalfament Comprovar vibracions d'elements. Anotar pics de consum (A).
MFANCOIL1	GAMA MENSUAL FAN-COIL	44 45 48 49 52 163 200	Verificar vibracions i sorolls. Neteja o substitució de filtres si cal Neteja de safata. Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua Neteja de l'equip. Verificació termostat / vàlvula Comprovar inexistència de re-escalfament
MFILTRES	GAMA MENSUAL CANVI FILTRES	45	Neteja o substitució de filtres si cal
MGRUELE1	GAMA MENSUAL GRUP ELECTROGEN	CIU 52 85 153 156 158 175 200 201	PROBAR GRUP PRIMER DILLUNS (CIUTADELLA) Neteja de l'equip. Comprovar resistència carter Verificar aigua, oli, gasoil, bateria. Posar vaselina als borns bateria. Comprovar càrrega bateria. Reapretat de cargols i parts mecàniques. Comprovar inexistència de re-escalfament Comprovar vibracions d'elements.
MLECCOM	MENSUAL LECTURA COMPTADORS	COMPT1 COMPT2 COMPT3 COMPT4 COMPT5 COMPT6 COMPT7 COMPT8 COMPT9	Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador Anotar lectura comptador
MPOZORL	REVISIO MENSUAL POZOS ROGER DE LLURIA	POZOCAF1 PZOZCAF2	REVISION POZO CAFETERIA E3 REVISIO POZO CAFETERIA E4
MPOZOSJI	REVISIO MENSUAL POUS JAUMEI	POZOBIBL POZOCOMP POZOCOMP POZOCOP POZOMILI	REVISION POZO BIBLIOTECA Q1 REVISION POZO COMPACTOS Q2 REVISION POZO COMPACTOS NUEVO Q3 REVISION POZO REPROGRAFIA REVISION FUNCIONAMIENTO POZO MILITAR
MPREFREC1	GAMA MENSUAL REFREDADORA RECUP. DE CALOR	85	Comprovar resistència carter
MPREF1	GAMA MENSUAL PLANTA REFREDADORA COND. A	1 2 5	Anotar temp aigua entrada evaporador °C Anotar temp aigua sortida evaporador °C Anotar pèrdua de càrrega evaporador kgr

GAMA

NORMA

GAMA		NORMA	
		8	Anotar pressió d'evaporació (BAR....)
		10	Anotar pressió de condensació (BAR,....)
		12	Anotar hores de funcionament.
		13	Anotar consum elèctric al 25% ó 33% (A).
		14	Anotar consum elèctric al 50% ó 66% (A).
		15	Anotar consum elèctric al 75% (A).
		16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		17	Comprovar correcte nivell de l'oli.
		18	Estat càrrega refrigerant.
		20	Contrastar/ajustar presostat comandament
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		55	Anotar regulació de relés tèrmics (A).
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		85	Comprovar resistència carter
		143	Verificar no-humitat circuit frigorífic
		145	Anotar càrrega tèrmica moment lectura %
		169	Anotar regulació dels relés temporitzats
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MQUADRE1	GAMA MENSUAL QUADRE ELECTRIC	52	Neteja de l'equip.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		194	Verificar aparells de mesura.
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MVALV1	MENSUAL VALVULA POU FECAL	NETEJA	REVISIÓ I NETEJA PER EVITAR TAPONAMENTS
MVARFRE1	GAMA MENSUAL VARIADOR DE FREQUENCIA	52	Neteja de l'equip.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
MVASEXP1	GAMA MENSUAL VAS EXPANSIO	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		52	Neteja de l'equip.
		66	Comprovar que hi ha presió la cambra
		172	Anotar presió del circuit (kgr.).
MXARELE1	GAMA MENSUAL XARXA DISTRIBUCIO ELECTRICA	67	Anotar lectura del comptador.
QABIES1	GAMA QUINQUENAL BIES	131	Sometre la manega a una presió de 15 Kg/
QAEXTINT1	GAMA QUINQUENAL EXTINTORS	213	Retimbrar l'extintor si cal
QBOCAL1	GAMA QUINZENAL BOMBA DE CALOR	12	Anotar hores de funcionament.
		13	Anotar consum elèctric al 25% ó 33% (A).
		14	Anotar consum elèctric al 50% ó 66% (A).
		15	Anotar consum elèctric al 75% (A).
		16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		17	Comprovar correcte nivell de l'oli.
		18	Estat càrrega refrigerant.
		19	Contrastar /ajustar interruptor de flux
		20	Contrastar/ajustar presostat comandament
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		86	Verificar control de condensació
		90	Contrastar i ajustar relés temporitzats.
		143	Verificar no-humitat circuit frigorífic
		145	Anotar càrrega tèrmica moment lectura %

GAMA		NORMA	
		169	Anotar regulació dels relés temporitzats
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
QGRUELE1	GAMA QUINZENAL GRUP ELECTROGEN	157	Arrencar el grup.
QPOUMIL1	GAMA QUINZENAL POU MILITAR	214	neteja de la cistella del pou
QXCLIMAT1	GAMA QUINZENAL XARXA CLIMATIZACIO	45	Neteja o substitucio de filtres si cal
QXCLIMAT2	GAMA QUINZENAL REVISIO SPLIT B07	180	Revisió split
SB	Semestral bomba	27	Comprovar claus de pas.
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		45	Neteja o substitucio de filtres si cal
		80	Verificar aliniacio motor-bomba
		91	Verificar posta a terre (ohms)
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SC	Semestral clima	36	Neteja bateries amb aigua
		47	Contrastar i ajustar vàlvula de 3 vies.
		49	Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
		61	Anotar temperatura d'impulsió (°C).
		62	Anotar temperatura de retorn (°C).
		76	Contrastar/ajustar free-cooling/comportes
		89	Comprovar reles i comandaments.
		192	Control del funcionament bucle regulació
SEBATCON1	GAMA SEMESTRAL BATERIA DE CONDENSADORS	3	Prova graonada dels condensadors
		83	Verificar interruptor magnetotèrmic
		89	Comprovar reles i comandaments.
SEBESPLAQ1	GAMA SEMESTRAL BESCAMBIADOR DE PLAQUES	NETEJA PLA	NETEJA DELES PLAQUES DEL BESCAMBIADOR
SEBOCAL1	GAMA SEMESTRAL BOMBA DE CALOR	68	Reapretat de contactes.
		139	Anotar aïllament resistència del càrter
		165	Comprovar polsador de paro d'emergència
		174	Anotar programació horaria.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SECALD1	GAMA SEMESTRAL CALDERES	27	Comprovar claus de pas.
		42	Neteja dels cremadors.
		45	Neteja o substitucio de filtres si cal
		72	Anotar presió de fluid (kgr.).
		138	Verificar el funcionament del comptador.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SECLIMAT1	GAMA SEMESTRAL CLIMATITZADORS	36	Neteja bateries amb aigua
		47	Contrastar i ajustar vàlvula de 3 vies.
		49	Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
		61	Anotar temperatura d'impulsió (°C).
		62	Anotar temperatura de retorn (°C).
		76	Contrastar/ajustar free-cooling/comportes
		89	Comprovar reles i comandaments.
		192	Control del funcionament bucle regulació
SECONDD1	GAMA SEMESTRAL CONDENSADORA	36	Neteja bateries amb aigua
SECVOLVAR1	GAMA SEMESTRAL CAIXES VOLUM VARIABLE	51	Comprovar estanqueïtat del circuit aire
		57	Greixatge de rodaments / engranatges.
SEDIPIN1	GAMA SEMESTRAL DIPOSIT INERCIA	6	Mesura duresa del aigua de sortida
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.

GAMA		NORMA	
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		29	Anotar temperatura interior (°C).
		126	Comprovar mat. refractari/aïllant tèrmic
SEELBOM1	GAMA SEMESTRAL ELECTROBOMBES	27	Comprovar claus de pas.
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		80	Verificar aliniació motor-bomba
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SEESCEL1	GAMA SEMESTRAL ESCALFADOR ELECTRIC	81	Comprovar vàlvula antiretorn.
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		120	Comprovar vàlvules seguretat.
SEEVAP1	GAMA SEMESTRAL EVAPORADORA	20	Contrastar/ajustar presostat comandament
		21	Contrastar/ajustar presostat seguretat
		22	Contrastar/ajustar capacitat compresors
		25	Comprovar estanqueïtat circuit frigorífic
		63	Neteja equip a fons i repas de pintura
		82	Contrastar i ajustar programació.
SEFANCOIL1	GAMA SEMESTRAL FAN-COIL	16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		46	Neteja i Desinfecció bateries
		89	Comprovar relés i comandaments.
SEGRUELE1	GAMA SEMESTRAL GRUP ELECTROGEN	89	Comprovar relés i comandaments.
		159	Comprovar aturada per alarmes.
		160	Arrancar amb carrega.
SEPREFREC1	GAMA SEMESTRAL REFREDADORA RECUP. DE CALOR	27	Comprovar claus de pas.
		135	Anotar aïllament motor bomba oli
		142	Anotar aïllament del compresor (ohms).
		174	Anotar programació horària.
SEPREF1	GAMA SEMESTRAL PLANTA REFRED. COND. A	19	Contrastar /ajustar interruptor de flux
		52	Neteja de l'equip.
		139	Anotar aïllament resistència del càrter
		165	Comprovar polsador de paro d'emergència
		174	Anotar programació horària.
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SEQUADRE1	GAMA SEMESTRAL QUADRE ELECTRIC	52	Neteja de l'equip.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		89	Comprovar relés i comandaments.
		194	Verificar aparells de mesura.
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
SEISDET1	GAMA SEMESTRAL DETEC. I ALARMA INCENDIS	101	Comprovar senyalització dispar extinció
		182	Comprovar diferents fonts de subministre
SEVASEXP1	GAMA SEMESTRAL VAS EXPANSIO	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		28	Comprovar purgadors i purgar si cal.
		52	Neteja de l'equip.
		66	Comprovar que hi ha pressió la cambra
SEVEN/EXT1	GAMA SEMESTRAL VENTILADORS/EXTRACTORS	91	Verificar posta a terra (ohms)
		168	Verificar escalfament rodaments/engranat
		175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.
SEXARELE1	GAMA SEMESTRAL XARXA ELECTRICA	52	Neteja de l'equip.

GAMA		NORMA	
		207	Verificar rellotge de canvi de tarifa.
SEXARH2O1	GAMA SEMESTRAL XARXA AIGUA POTABLE	45 81	Neteja o substitucio de filtres si cal Comprovar vàlvula antiretorn.
STRUTA	GAMA SETMANAL RUTA DIARIA DE CONDUCCIO	67	Anotar lectura del comptador.
STSIDET1	GAMA SETMANAL CENTRALETA INCENDIS	215	netejar alarmes de Notifier
SXCLIMAT1	GAMA SEMESTRAL XARXA CLIMATIZACIO	45	Neteja o substitucio de filtres si cal
TB	Trimestral bomba	16 26 44 52 58 59 60 89 168 200 201	Anotar consum elèctric al 100% (A). Comprovar estanqüeitat circuit hidràulic Verificar vibracions i sorolls. Neteja de l'equip. Anotar revolucions per minut (rpm). Anotar pressió d'impulsió (kgr.). Anotar pressió de retorn (kgr.). Comprovar relés i comandaments. Verificar escalfament rodaments/engranat Comprovar inexistència de re-escalfament Comprovar vibracions d'elements.
TBIES1	GAMA TRIMESTRAL BIES	52 72 73 74 94 177 183	Neteja de l'equip. Anotar pressió de fluid (kgr.). Practicar la mànega i verificar el estat Greixatge de tancaments i frontises. Verificar estat precintes. Comprovar accessibilitat i senyalitzacio Verificar broquet , llança i mànega
TBOCAL1	GAMA TRIMESTRAL BOMBA DE CALOR	36 52 55 96 162	Neteja bateries amb aigua Neteja de l'equip. Anotar regulació de relés tèrmics (A). Comprovació desescarhe Netejar,repintar,substituir calorifugat
TBOMSUM1	GAMA TRIMESTRAL ELECTROBOMBA SUMERGIDA	27 81 170 171	Comprovar claus de pas. Comprovar vàlvula antiretorn. Comprovar funcionament interruptor boya Comprovar funcionament boya de seguretat
TC	Trimestral clima	27 45 50 80 175	Comprovar claus de pas. Neteja o substitucio de filtres si cal Verificar estat corretges/politges/eixos Verificar aliniacio motor-bomba Reapretat de cargols i parts mecàniques.
TCALD1	GAMA TRIMESTRAL CALDERES	35 52	Anotar nivell sonor (dB) Neteja de l'equip.
TCENREG1	TRIMESTRAL CENTRAL DE REGULACIO	52 192	Neteja de l'equip. Control del funcionament bucle regulació
TCLIMAT1	GAMA TRIMESTRAL CLIMATIZADORES	27 45 50 80 175	Comprovar claus de pas. Neteja o substitucio de filtres si cal Verificar estat corretges/politges/eixos Verificar aliniacio motor-bomba Reapretat de cargols i parts mecàniques.
TCLIMAT2	GAMA TRIMESTRAL CLIMATIZADORES	27 50 80 175	Comprovar claus de pas. Verificar estat corretges/politges/eixos Verificar aliniacio motor-bomba Reapretat de cargols i parts mecàniques.

GAMA		NORMA	
TCOND1	GAMA TRIMESTRAL CONDENSADORA	18	Estat càrrega refrigerant.
		52	Neteja de l'equip.
		122	Comprovar absència de vibracions
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
		203	Verificar connexió terra masses en general
TCVOLVAR1	GAMA TRIMESTRAL CAIXES VOLUM VARIABLE	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		52	Neteja de l'equip.
		76	Contrastar/ajustar free-cooling/comportes
		192	Control del funcionament bucle regulació
TDESCAL1	GAMA TRIMESTRAL DESCALCIFICADOR	6	Mesura duresa de l'aigua de sortida
		23	Control del bucle de regeneració
		24	Control filtre aigua neteja automàtica
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
TDIPH2O1	GAMA TRIMESTRAL DIPOSIT AIGUA	49	Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
		149	Contrastar/ajustar vàlvules automàtiques
TELBOM1	GAMA TRIMESTRAL ELECTROBOMBES	16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		52	Neteja de l'equip.
		58	Anotar revolucions per minut (rpm).
		59	Anotar pressió d'impulsió (kgr.).
		60	Anotar pressió de retorn (kgr.).
		89	Comprovar rels i comandaments.
		168	Verificar escalfament rodaments/engranat
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
201	Comprovar vibracions d'elements.		
TEMERG1	GAMA TRIMESTRAL ENLLUMENAT EMERGENCIA	95	Comprovar func. equips llum d'emergència
TEVAP1	GAMA TRIMESTRAL EVAPORADORA	7	Anotar temperatura d'evaporació (°C).
		8	Anotar pressió d'evaporació (BAR....)
		16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		46	Neteja i Desinfecció bateries
		48	Neteja de safata.
		49	Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
		52	Neteja de l'equip.
		57	Greixatge de rodaments / engranatges.
		61	Anotar temperatura d'impulsió (°C).
		62	Anotar temperatura de retorn (°C).
		69	Verificar estat subjecció.
		80	Verificar aliniació motor-bomba
		99	Comprovar estat de la càrrega.
		122	Comprovar absència de vibracions
		146	Anotar aïllament del ventilador (ohms).
162	Netejar, repintar, substituir calorífugat		
168	Verificar escalfament rodaments/engranat		
175	Reapretat de cargols i parts mecàniques.		
200	Comprovar inexistència de re-escalfament		
201	Comprovar vibracions d'elements.		
206	Anotar pics de consum (A).		
TEXTINT1	GAMA TRIMESTRAL EXTINTORS	52	Neteja de l'equip.
		69	Verificar estat subjecció.
		94	Verificar estat precintes.
		99	Comprovar estat de la càrrega.
		100	Anotar el pes / tara (kgr.).

GAMA		NORMA	
		108	Desatapeïr tot girant l'ampolla.
		115	Comprovar correcte estat / funcionament
		177	Comprovar accessibilitat i senyalització
		179	Comprovar retolació (renovació si cal).
		183	Verificar broquet, llança i mànega
		185	Comprovar la senyalització d'emergència.
TFANCOIL1	GAMA TRIMESTRAL FAN-COIL	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		48	Neteja de safata.
		49	Netejar circuit desguàs i omplir d'aigua
		192	Control del funcionament bucle regulació
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		204	Purgat Bateria
		205	Accionament valvules tancament
TPREFREC1	GAMA TRIMESTRAL REFREDADORA RECUP. DE CALOR	1	Anotar temp aigua entrada evaporador °C
		2	Anotar temp aigua sortida evaporador °C
		5	Anotar pèrdua de càrrega evaporador kgr
		8	Anotar pressió d'evaporació (BAR,...)
		10	Anotar pressió de condensació (BAR,...)
		12	Anotar hores de funcionament.
		13	Anotar consum elèctric al 25% ó 33% (A).
		14	Anotar consum elèctric al 50% ó 66% (A).
		15	Anotar consum elèctric al 75% (A).
		16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		17	Comprovar correcte nivell de l'oli.
		18	Estat càrrega refrigerant.
		19	Contrastar /ajustar interruptor de flux
		20	Contrastar/ajustar presostat comandament
		26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		52	Neteja de l'equip.
		64	Anotar temp aigua entrada recuperador °C
		65	Anotar temp aigua sortida recuperador °C
		86	Verificar control de condensació
		90	Contrastar i ajustar relés temporitzats.
		121	Verif/ajust temp oli entrada coixinets
		129	Verificar actuació valvules selenoides
		130	Verificar temperatura oli al separador
		136	Indicador de brutícia del filtre d'oli
		140	Analitzar l'oli.
		143	Verificar no-humitat circuit frigorífic
		145	Anotar càrrega tèrmica moment lectura %
		200	Comprovar inexistència de re-escalfament
		201	Comprovar vibracions d'elements.
TPREF1	GAMA TRIMESTRAL PLANTA REFREDAD. COND. A	36	Neteja bateries amb aigua
		68	Reapretat de contactes.
		86	Verificar control de condensació
		89	Comprovar relés i comandaments.
TQUADRE1	GAMA TRIMESTRAL QUADRE ELECTRIC	52	Neteja de l'equip.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		134	Anotar índex opacimètric.
		194	Verificar aparells de mesura.
		201	Comprovar vibracions d'elements.
TRUIXAD1	GAMA TRIMESTRAL RUIXADORS AIGUA	26	Comprovar estanqueïtat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		44	Verificar vibracions i sorolls.
		52	Neteja de l'equip.
		57	Greixatge de rodaments / engranatges.

GAMA		NORMA	
		72	Anotar presió de fluid (kgr.).
		83	Verificar interruptor magnetotèrmic
		97	Comprovar ruixadors o sprinklers.
		101	Comprovar senyalització dispar extinció
		115	Comprovar correcte estat / funcionament
		150	Comprovar funcionament automàtic.
		167	Comprovar claus de buïdatge.
		182	Comprovar diferents fonts de subministre
TSANIT1	GAMA TRIMESTRAL SANITARIS/OFFICE/CUINA	26	Comprovar estanqüeitat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		69	Verificar estat subjecció.
		70	Comprovar descàrregues.
		71	Comprovar tancaments hidràulics.
TSEGCONTR1	GAMA TRIMESTR. SEGUIMENT CONTRACTES	500	Seguiment treballs de manteniment
		501	Confirmació tasques segons contracte
TSFIXEXT1	GAMA TRIMESTRAL SISTEMES FIXOS EXTINCIO	30	Comprovar estanqüeitat circuit de gas
		52	Neteja de l'equip.
		69	Verificar estat subjecció.
		97	Comprovar ruixadors o sprinklers.
		98	Revisar el capçal de l'ampolla.
		99	Comprovar estat de la càrrega.
		100	Anotar el pes / tara (kgr.).
		101	Comprovar senyalització dispar extinció
		102	Revisar els polsadors.
		115	Comprovar correcte estat / funcionament
		185	Comprovar la senyalització d'emergència.
		186	Verificar solenoide.
		192	Control del funcionament bucle regulació
TSISDET1	GAMA TRIMESTRAL DETEC. I ALARMA INCENDIS	52	Neteja de l'equip.
		82	Contrastar i ajustar programació.
		87	Comprovar fusibles.
		88	Comprovar llums pilots.
		91	Verificar posta a terra (ohms)
		107	Comprovar marcadors telefònics
		119	Anotar estat de les bateries (V/A).
		189	Comprovar bobina interrup. climatització
		190	Comprovar maniobra de bombers
		191	Comprovar transmissió sistema de busques.
		198	Accionament manual dels detectors
TVEN/EXT1	GAMA TRIMESTRAL VENTILADORS/EXTRACTORS	16	Anotar consum elèctric al 100% (A).
		45	Neteja o substitució de filtres si cal
		50	Verificar estat corretges/politges/eixos
		51	Comprovar estanqüeitat del circuit aire
		52	Neteja de l'equip.
		57	Greixatge de rodaments / engranatges.
TXAREG1	GAMA TRIMESTRAL XARXA DE REG	26	Comprovar estanqüeitat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
		52	Neteja de l'equip.
		82	Contrastar i ajustar programació.
TXARH2O1	GAMA TRIMESTRAL XARXA AIGUA POTABLE	26	Comprovar estanqüeitat circuit hidràulic
		27	Comprovar claus de pas.
500	GAMA ANYAL SEGUIMENT DE CONTRACTES	500	Seguiment treballs de manteniment